♠ 警告 |

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。 液体や異物が内部に入ってしまったら、本製品をパソコンから取 り外してください。 強制

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

水場での 使用禁止

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで ください。

火災になったり、感雷や故障する恐れがあります。

0 強制

禁止

強制

A

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱 い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。 誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。 強制

> 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災、感電、故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断

分解禁止

⚠ 注意 |

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

0 本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ド 0 アノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除い てください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

0 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく 読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。 強制

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、 各接続コネクタには手を触れないでください。

強制 故障の原因となります。

ハードウェアの保証に関して

正常な使用状態で保証期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定に基づいて製品 に保証書またはお買い上げ時のレシートを添付して下記住所までお送りください。

製品をお送りいただく際は宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送はご 遠慮ください。輸送中の事故に関しては、当社はいかなる責任も負いません。修理期間は、 製品の到着後7日間を予定しております。

> イーディーコントライブ株式会社 SD-ContainerFW サポート宛 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目24番20号 ウェルシップ東新宿9F

製品保証規定

1 保証の内容

ご購入後1年以内に、万一この製品が故障したときは、製品に保証書またはお買い上げ時のレ シートを添えてお買い上げ店または当社サポートセンターにお届けください。無料で交換または 修理いたします。*送付の際は、必ず宅配便など送付の控えが残る方法でお送りください。

2 次の場合は保証期間中でも上記1の保証規定は適用されません。

(修理可能な場合は、有料で修理をお引受します。)

- a 修理ご依頼の際に、保証書またはお買い上げ時のレシートの提示または添付のない場合。
- b お買い上げ年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合および保証書の字 句を書き換えられた場合。
- c 当社サポートセンター以外で分解、修理されたもの。
- d 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
- e お取扱い上の不注意(取扱説明書以外の誤動作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器 内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿や化学薬品の入った場所で の保管など)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- f 本体に付帯している付属品類
- g 長時間使用、船舶への搭載などで、使用された場合の故障および損傷。
- h 故障の原因が本製品以外(電源、ほかの機器など)にあって、それを点検、修理した場合。
- 前記以外で当社の青めに帰すことの出来ない原因により生じた故障。
- 取扱説明書に記載以外の操作により生じた損害、および記録されたデータが正常に保存・ 読み出しができないことによって発生した損害などの付属的損害の補償については弊社は 一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 3 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。

本製品の故障に起因する付属的損害(データ採取に要した諸費用、データによって得るであろう 利益の損失、精神的障害など)の補償には応じかねます。

4 本保証書は日本国内においてのみ有効です。THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN. * 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするとき など、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に 必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータを MO ディスク、 強制 フロッピーディスク等にバックアップしてください。

> 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあ れば被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねま

本製品のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、 必ず他のメディア(フロッピーディスク、MOディスク等)にバックアッ プレてください。

とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のバック ップを作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れか

- 誤った使い方をしたとき
- ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- ・故障、修理などのとき
- ・パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチを OFFにしたり、システムをリセットしないでください。 禁止 データが消失、破損する恐れがあります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、 \bigcirc 本製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界、静雷気が発生するところ
 - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。
 - ・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。
 - ・平らでないところ → 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
- ・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ → 故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。



禁止

強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条 例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

その他

- 1 木製品および木紙はイーディーコントライブ株式会社の著作物です したがって 木製品および木紙の一 部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2 本製品および本紙の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。 3 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任を負いかねますのであらかじめ
- プア承ください
- 4 本製品のソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 5 本製品のソフトウェアのソースコードについては、いかなる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。 また、ソースコードを解明するために本製品のソフトウェアを解析し、逆アセンブルや逆コンパイル、または
- その他のリバースエンジニアリングをすることを禁止します。 6 書面による事前の承諾を得ずに本製品のソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、 サブライヤンスすることを禁止します。
- 7 当社は本製品に関し、日本国内でのみテクニカルサポートおよびアフターサービス等を行っております。
- 8 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 9 本製品は医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性が要求される設備や機器に組み込んでの使用は意図されておりません。これらのシステムや設備等に本製品を使用されたことに より損害が発生した場合。当社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。また、高い 信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全
- 設計や故障に対する適切な処置を万全に行ってください。 10本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償は、当社に故意または重大な過失があっ
- た場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 11当社は、お客様が本紙「その他」の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終
- 了させることができるものとします。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、サポート窓口で受け付けております。

① まず、当社ホームページをご確認ください。サポートWebページ内の本製品の「よくある質問」をご覧ください。 http://www.safety-disclosure.jp/user/support/

(サポートWebページはユーザー登録をすることにより、閲覧可能になります。)

- ② それでも解決できない場合は、サポートWebページ内のフォームもしくはお問い合せ窓口 support@ed-contrive.co.jp宛にメールにてご連絡ください。
- サポート窓口へお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。 1. ご使用のOS
- 2. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状況(画面の状態やエラーメッセー
- 3. 本製品以外のセキュリティツールとの併用の有無

SD-ContainerFW Ver1.1 取扱説明書 2006年11月27日第2版発行 発行: イーディーコントライブ株式会社



コンテナ FW

データを強制的に暗号化するセキュリティUSB

取扱説明書 Version1.1

SD-ContainerFWのお買い上げありがとうございます。 本製品をご使用になる前に本紙を必ずお読みいただき、正しいお取扱 いをお願い致します。また、本紙をお読みになった後は、大切に保管し てください。

製品の特長

●インストール不要/管理者権限不要

インストールが難しい取引先PCや、ユーザー権限で運用している顧客 PC等で使用できますので、利用ユーザーの利便性を確保することが できます。

●強制暗号化/書込み(平文の書込み禁止)

USBメモリに書き込まれるデータは強制的に暗号化され、暗号化され ていない平文データ(生のドキュメントファイル)は、USBメモリ内に書込 みできません。

このため、システム管理者はユーザーがポリシーを遵守して暗号化を 行っているかどうかを心配する必要がありません。

●パスワード認証

USBメモリ内蔵ソフトウェアにパスワード入力を行うことでデータ書込 み/取出し(復号化)が可能。

●ファイル共有ソフト「Winny」の検出

暗号化/復号化を行う専用ソフトウェアが起動する際にハードウェア 内を走査し、PC内にWinnyが存在している場合はソフトウェアの起動 を中止します。

●暗号化方式 AES 128bit

米国政府の次世代標準暗号化方式で強固なセキュリティを実現。

⚠ご注意

- ●本製品は、精密機器です。本紙の記載内容を必ず守って下さい。
- ●パソコンおよび周辺機器の取扱上の注意や各種設定は、各機器のマニュアルを 参照してください
- ●本製品に内蔵されているSD-ContainerFWソフトウェアは、購入したUSBメモリの 中にある場合にのみ実行できるようにプロテクトが施されています。
- このため、ハードディスクドライブや他製品のUSBメモリからは実行できません。 ●本製品は、いかなる使用方法やいかなる状況下においても、100%暗号化ファイ ル以外が書き込めないことを保証するものではありません。本製品を使用された こと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社 はいかなる責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての 保証はいたしかねます。またデータの復旧作業もお受けしておりません。大切な データは必ず別のメディア(ハードディスクなど)に定期的にバックアップを行っ てください。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、 当社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください
- ●本製品は、当社および他社製のUSBメモリを2台以上接続して使用できません。
- ●推奨動作環境であっても、特定のハードウェアまたはソフトウェア(セキュリティソ フト等)に起因する動作不具合が発生する場合があります。
- ●データの送受信中は、本製品を取り外さないでください。記録されているデータ が破損する場合があります。
- ●本製品をお使いになる場合、隣り合うUSBポートの間隔により複数ポートを同時 に使用できない場合があります。USB延長ケーブルをご利用いただければ、複 数ポートを同時に使用することができます。別途市販のUSB延長ケーブル(Aプ ラグ(オス)⇔Aプラグ(メス))をご用意ください。
- ●USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いったん 抜いてから挿し直してください。
- ●本製品はフラッシュメモリを使用している関係上寿命があります。長期間ご使用 になると、データ書込み・読込みができなくなります。この場合は新しいものをお 買い求めください。

動作環境

対応機種	USBインターフェース搭載DOS/V(OADG仕様)パソコン
対応OS	Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版 SP4
メモリ	256MB以上
CPU	PentiumⅢ 1GHz以上
インターフェース	USB 2.0 データ転送速度:最大 480Mbps(理論値)

ポート	USB Aソケット
電源	USBバスパワー
動作電圧	5V ± 5%
消費電力	1.25W以下
消費電流	最大250mA以下
動作環境	温度:0~45°C 、湿度:10~85%(無結露)
検出するファイル 共有ソフト	Winny 81種類 Share 3種類

- * パソコン木体にUSBボート(タイプA)が装備されていたい場合は、市販のUSBボードを取り付けてください
- * OSが表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なることがあります。

ご使用方法

■起動パスワードを登録する

本製品を初めてパソコンに接続してお使いになる場合、以下の手順でパスワード の初期登録を行ってください。

- 1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2. [マイコンピュータ]の中にある[SDC_DRIVE]をダブルクリックし、[SDCFW.exe]を ダブルクリックします。
- 3. 管理ウィザードに従って、任意のパスワードを設定します。



4. [終了]ボタンをクリックするとパスワードの設定作業は完了です。

パスワードの登録完了後、次項の「SD-ContainerFWを起動する」の手順3以降の 方法でご使用ください。

■SD-ContainerFWを起動する

初期登録の済んだ本製品をパソコンに接続してお使いになる場合、以下の手順 でパスワード認証を行ってください。

- 1. 本製品をパソコンのUSBポートに接続します。
- 2. [マイコンピュータ]の中にある[SDC_DRIVE]をダブルクリックし、[SDCFW.exe]を ダブルクリックします。

3. パスワード入力画面が表示されますので、設定したパスワードを入力します。



4. パスワード入力後、ファイル共有ソフトのスキャンが開始されます。 ファイル共有ソフトの検索範囲は、ログインユーザーがアクセス可能な範囲 (ゴミ箱も含む)に限られます。(ネットワークやリムーバブルディスクは検索されません。)




▲ ご注意

●ファイル共有ソフトが入っていた場合、アプリケーションを終了させます。 ●ファイル共有ソフトは、削除されません。

ファイル共有ソフトのスキャンが終了し、ファイル共有ソフトがハードディスク内に 存在しないことが確認できると、エクスプローラ画面からデータの暗号化(書込み) /復号化ができます。

■ファイルを暗号化して書き込む

パスワード認証後に起動するエクスプローラ画面より暗号化書込みが可能となり ます。USBメモリに保存したいデータをエクスプローラにドラッグ&ドロップします。




↑ ご注意

- ●暗号化の際に、若干データ容量が増加します。(数十バイト~1Kバイト)
- ●ファイル名が半角239文字を超えるファイルは、暗号化が不可となります。た だし、実際にはアドレスを含むフルパスの長さで制限がありますので、フォル ダ構造を持つ場合には、暗号化できるファイルの文字数は上記より少なくなり
- ●保存可能なファイル数(フォルダを含む)は、約6万ファイルになります。
- ●ネットワーク越しでの暗号化およびローカルディスク以外の外部メディアから の暗号化は保証しません。

■ファイルの復号化取出し

本製品に保存されているデータを復号化します。



▲ ご注意

●ネットワーク越しでの復号化およびローカルディスク以外の外部メディアへの 復号化は保証しません。


■ファイル/フォルダのソート

ソート機能を利用することにより、ファイル/フォルダの並び替えを行うことができ ます。

1. エクスプローラ画面のメニューバーにある[表示]メニュー⇒[詳細]表示をクリ ックします。




2. エクスプローラ画面のソートしたい項目(名前、サイズ、種類、更新日時)の ヘッダ一部のキャプションをクリックすると、表示が昇順や降順で並び替わり ます。



■データの削除

[ツール]メニュー⇒[すべてのデータを削除]より、USBメモリ内のデータを全削除で

1. エクスプローラ画面のメニューバーにある[ツール]メニュー⇒[すべてのデータ を削除]を選択します。




2. 削除の確認画面が表示されますので、データの削除を実行する場合には[OK] をクリックします。 削除を中止する場合には、「キャンセル」をクリックします。




■パスワードの変更

設定済みの起動パスワードは以下の手順で変更できます。

1. エクスプローラ画面のメニューバーにある[ツール]メニュー⇒[管理ウィザード] を選択します。



2. 登録画面が表示されますので、現在のパスワードを入力後、新しいパスワード を設定して、[OK]をクリックしてください。



■本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外す際は、以下の手順で操作します。

- 1. タスクトレイに表示されているアイコン 🦠 をクリックします。(このアイコンが 表示されていないときは、Windowsのヘルプを参照してください。)
- 2. 「USB大容量記憶装置デバイス」または「USBディスク」をクリックします。



3. 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、本製品をパソコンから取り 外します。

■製品の初期化

パスワードを忘れた場合、製品を初期化したい場合、製品のバージョンアップを行 いたい場合には、オンラインユーザー登録を行ったうえ、オンラインユーザー登録 後に登録メールアドレスに届く登録完了メールに記載のID(ユーザー名)/Pass(パ スワード)にて製品サポートWebページにアクセスしてください。

製品サポートWebページにて、初期化ツール(バージョンアップツール)を配布して おります。

(初期化ソフトのご使用方法は、別マニュアルをご確認ください。)

⚠ ご注意

●パスワードを忘れた場合には、パスワードの復元はできません。 ●初期化した場合には、USBメモリ内の既存データは全て失われますのでご注 意ください。

オンラインユーザー登録

http://www.safety-disclosure.jp/user

製品サポートWebページ

http://www.safety-disclosure.jp/user/support

⚠ご注意

●USBインターフェイスを装備したキーボード/テンキー/ハブ等のハードウェア 機器に本製品を接続してご利用いただく場合、電力不足のために正常に動 作しない場合があります。その場合には、パソコン本体のUSBポートに本製品 を直接挿し込んでご利用ください。

(正常に動作しない場合の例)

- ・「SDCFW.exeが見つからない」という表示がされる
- ・ USBメモリ内にアプリケーションが表示されない
- パスワードの変更ができない
- ・ 書込みが出来る時とできない時がある

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただ くために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読み になり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでな く、当社製品を接続するパソコンシステムの運用全般に関する注意事項も記載されてい

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生 じた本製品の故障/トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承 ください。

■ 絵記号の意味 △ ○ ■ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

Δ	警告・注意を促す内容を示します。 (例: <u>全</u> 感電注意)
\Diamond	してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: ① 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。 (例: ☆ プラグをコンセントから抜く)

使用している表示と絵記号の意味

■ 警告表示の意味

全 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が考えられる内容を示しています。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周 辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。 強制

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届 かないように機器を配置してください。 強制 さわってけがをする恐れがあります。

濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。 禁止

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラ 2 グを抜いてください。 電源プラグを

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

-- -- -- 切り取り -- -- -- -- --

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

- お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載され た期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
- ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

イーディーコントライブ株式会社

 $\pm 160 - 0022$

東京都新宿区新宿6丁目24番20号ウェルシップ東新宿9F

■ユーザー登録 http://www.safety-disclosure.jp/user

お名前	フリガ ナ 			
ご住所	₸			
	TEL: ()	_	

製品名	
製品 シリアルNo.	ユーザー登録カードに記載されているシリアルWo. をご記入ください。
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日 ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添けの上、修理をご依頼ください。